

Anleitung zur Benutzung der Reinigungspatronen

Hinweis zu Reinigungspatronen

Bei hartnäckiger Verunreinigung oder Verstopfung des Druckkopfes, welche zu fehlerhaften Ausdrucken (z.B. Streifenbildung) führt, können Reinigungspatronen zur Behebung der Probleme eingesetzt werden.

Unsere Reinigungspatronen beinhalten ein Gemisch aus Reinigungsflüssigkeit und Farbe. Tauschen Sie Ihre Tintenpatrone mit der entsprechenden Reinigungspatrone. Führen Sie solange Druckkopfreinigungen und Testausdrucke durch, bis wieder ein einwandfreies Druckbild erscheint. Anschließend wird die Reinigungspatrone wieder durch Ihre Tintenpatrone ersetzt, und es kann normal weiter gedruckt werden.

Die Reinigungspatrone wieder verschließen (z.B. mit Klebeband) und bis zum nächsten Einsatz aufbewahren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Entfernen Sie das gelbe Versiegelungsband von der Reinigungspatrone.
2. Entnehmen Sie die entsprechende Tintenpatrone und setzen Sie stattdessen die Reinigungspatrone ein.
3. Führen Sie mehrmals eine Druckkopfreinigung gemäß der Anleitung Ihres Druckers durch (Treiber Menü).
4. Wiederholen Sie dies, bis im Testausdruck keine unterbrochenen Linien mehr zu sehen sind.
5. Sollte sich auch nach mehrmaligem Reinigen kein zufrieden stellendes Druckbild ergeben, so lassen Sie den Drucker mit der eingesetzten Reinigungspatrone mehrere Stunden lang (über Nacht) stehen. Führen Sie dann nochmals eine oder mehrere Druckkopfreinigungen durch. Sollte dies nicht zum Erfolg führen, ist der Druckkopf vermutlich defekt und muss ersetzt werden.
6. Nach der Reinigung entnehmen Sie die Reinigungspatrone und ersetzen diese wieder durch die Tintenpatrone.
7. Verschließen Sie die Reinigungspatrone wieder (z.B. mit Klebeband). Bewahren Sie die Reinigungspatrone im Druckverschlussbeutel auf. Sie können diese für spätere Reinigungen wieder verwenden.
8. Nach dem ersten Benutzen ist die Reinigungspatrone noch mindestens 6 Monate verwendbar.