

**Nachfüllanleitung für Patronen der folgenden Epson Drucker  
C64, C64 Photo Edition, C70, C80, C82, C84, C84 Photo Edition, CX5100, CX5200,  
CX5400, CX6400, Photo 950, Photo 2100, Photo 2200**

**ORIGINAL PATRONEN (schwarz, cyan, magenta, yellow)**

Die Originalpatrone hat eine Luftkammertechnik

Um die Originalpatrone nachfüllen zu können, müssen Sie diese mit einem Chip-Resetter zurücksetzen. Verfahren Sie gemäß der Bedienungsanleitung des Chip-Resetters.

Kleben Sie die Auslassöffnung unten an der Patrone mit stabilem Klebeband ab.

Bohren Sie mit einem kleinen Bohrer oder Schraubendreher nebeneinander zwei Löcher (ca. 3 mm Durchmesser) mittig an der Patronenoberseite. Das erste Loch ist zum Befüllen der Patrone, das zweite Loch dient zur Entlüftung.

Ziehen Sie die Spritze mit der benötigten Farbe auf.  
Füllen Sie die Tinte SEHR LANGSAM in das Einfüllloch ein.  
Die Schwarzpatrone fasst ca. 25ml, die Farbpatronen je ca. 10ml.

Wenn die Patrone voll ist, kleben Sie die gebohrten Löcher mit einem Klebeband wieder zu und lassen Sie die Patrone ein paar Minuten stehen.

Nun entfernen Sie das Klebeband von der unteren Auslassöffnung.

Setzen Sie die Patrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Druckers durch.

**KOMPATIBLE PATRONEN (schwarz, cyan, magenta, yellow)**

Die kompatible Patrone enthält einen Schwamm

Bei der kompatiblen Patrone sind die beiden Löcher zum Füllen und Entlüften bereits vorhanden. Vergrößern Sie die Löcher, falls nötig.

**Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Patrone nicht überfüllen, da sonst Tinte auslaufen kann.**