

**Nachfüllanleitung für Patronen der folgenden Epson Drucker  
Epson Stylus D68/D88, DX3800/DX3850/DX4200/DX4800/DX4850**

**Diese Anleitung gilt nur für KOMPATIBLE PATRONEN (schwarz, cyan, magenta, yellow)**

Die kompatible Patrone enthält einen Schwamm (im Gegensatz zur Originalpatrone mit Luftkammertechnik)

Bei der kompatiblen Patrone sind die beiden Löcher zum Füllen und Entlüften bereits vorhanden. Vergrößern Sie die Löcher, falls nötig.

Um die kompatible Patrone nachfüllen zu können, müssen Sie diese mit einem Chip-Resetter zurücksetzen. Verfahren Sie gemäß der Bedienungsanleitung des Chip-Resetters.

Kleben Sie die Auslassöffnung unten an der Patrone mit stabilem Klebeband ab.

Das Nachfüllloch befindet sich mittig an der Patronenoberseite neben dem Entlüftungsloch.

Falls nicht, an dieser Stelle mit einem kleinen Bohrer ein Loch bohren. Ziehen Sie die Spritze mit der benötigten Farbe auf.

Füllen Sie die Tinte SEHR LANGSAM in das Einfüllloch ein.

Die Patronen fassen maximal 18ml Tinte.

Wenn die Patrone voll ist, kleben Sie das Einfüllloch (nicht das Entlüftungsloch!) mit einem Klebeband wieder zu und lassen Sie die Patrone ein paar Minuten stehen.

Nun entfernen Sie das Klebeband von der unteren Auslassöffnung.

Setzen Sie die Patrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Düsenreinigung gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Druckers durch.

**Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Patrone nicht überfüllen, da sonst Tinte auslaufen kann.**