

Nachfüllanleitung

Farbe

Canon BJC-3000 / 6000 / 8200, S 400 / 450 / 4500 / 500 / 520 / 530 / 600 / 630 / 750 /
S800, PIXMA iP4000 / iP5000, MP780

Unser Tipp: Lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie mit dem refüllen anfangen!



Hinweis

Sie können nur Patronen befüllen die noch nicht ganz leer gedruckt wurden. Nachfüllen wenn der Drucker meldet "Niedriger Tintenstand"

Um die Verschlusskugel freizulegen entfernen Sie das Etikett an der Oberseite der Patrone (An dieser Stelle befindet sich ein Pfeil oder Text „Push“, etc).

Drücken Sie die Kugel mit einem stumpfen Gegenstand in die Patrone, z.B. einem Kugelschreiber). Sollte sich keine Verschlusskugel an dieser Stelle befinden so bohren Sie ein Loch an dieser Stelle.

Befüllen Sie die Kammer mit Tinte. Der Schwamm wird sich langsam voll saugen. Überschüssige Tinte tropft unten raus. Zum abtropfen können Sie die Patrone über die Flasche stellen (oder über einen sauberen, nicht mehr benötigten Behälter z.B. alte Tasse, dann können Sie die Tinte später wieder aufsaugen und weiterverwenden). Je mehr Tinte sich in der Patrone befindet desto langsamer tropft diese.

Versiegeln Sie das Loch mit einem Klebeband oder einem Tropfen Heißkleber. Es empfiehlt sich mehrere Klebestreifen quer zur Patrone anzubringen, die Enden können ruhig an den Seiten überlappen. Es darf nur das Befüll-Loch zugeklebt werden und dies muss absolut dicht sein! Überprüfen Sie das Klebeband! Nach kurzer Zeit muss das tropfen aufhören. Nun können Sie die Patrone wieder einsetzen.

Tipps & Tricks:

Um sauberes arbeiten zu erreichen verwenden Sie unsere Einweghandschuhe und verwenden Sie eine Unterlage (Tinte ist sehr hartnäckig, besonders an den Händen!). Verschmutzungen können Sie einfach mit dem Druckkopfreiniger entfernen.

Versuchen Sie die Ausführöffnung der Patrone mit Klebeband dicht zu verschließen. Dann vermeiden Sie das austropfen der Patrone. Bevor Sie die Patrone einsetzen entfernen Sie das Klebeband und lassen die Patrone tropfen bis es aufhört. Es bildet sich ein Unterdruck in der Patrone und Sie können die Patrone Problemlos wieder einsetzen.

Vorsicht:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.
Von Kindern fernhalten.
Setzen Sie die Farbe nie direktem Sonnenlicht aus.

Caution:

In case of contact with eyes, rinse with plenty of water.
Keep out of reach from children
Keep the colour out of the direct sunshine.
