

Nachfüllanleitung

Canon S-200, S-300

Schwarz

BLACK Refill

Inhalt:
2x 50ml Nachfülltinte Schwarz
20ml Druckkopfreiniger
Spritze mit Kanüle
Einweghandschuhe

Unser Tipp: Lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie mit dem Refill anfangen!

BCI-24 Patrone:



Hier einfüllen

Hier kann die Nachfüllfarbe einfach durch den Farbschwamm unten durch die Patrone eingefüllt werden. Die Nadel hierzu ca. 2cm von unten in die Patrone stechen. Die Kammer bis zur Sättigung befüllen.

Für mehr als 50 Befüllungen empfiehlt es sich über den Deckel zu befüllen. Dazu entfernen Sie den Deckel der Patrone mit einer Wasserpumpenzange und befüllen über die Belüftungslöcher. Den Deckel danach wieder mit Klebeband fixieren.

Den Druckkopf evtl. mit Druckkopfreiniger reinigen. Dazu befeuchten Sie ein Tempo mit Druckkopfreiniger und drücken den Druckkopf fest auf diese feuchte Stelle. Danach ziehen Sie den Druckkopf von vorne nach hinten über eine trockene Stelle des Tempos.

Setzen Sie dann den Druckkopf in Ihren Drucker und benutzen Sie die Reinigungsfunktion.

Tipps & Tricks:

Um sauberes arbeiten zu erreichen verwenden Sie unsere Einweghandschuhe und verwenden Sie eine Unterlage (Tinte ist sehr hartnäckig, besonders an den Händen!). Verschmutzungen können Sie einfach mit dem Druckkopfreiniger entfernen.

Vorsicht:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.
Von Kindern fernhalten.
Setzen Sie die Farbe nie direktem Sonnenlicht aus.

Caution:

In case of contact with eyes, rinse with plenty of water.
Keep out of reach from children
Keep the colour out of the direct sunshine.

Alle genannten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Eigentümer. Die aufgeführten Markennamen und Warenzeichen dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität unserer Produkte mit den verschiedenen Druckern (Anwendungshinweis). Unsere Refilltinten stehen in keiner Verbindung zu den Original-Patronen der jeweiligen Hersteller.