

# Nachfüllanleitung

# Canon

## S-200, S-300

(für original Tintentank BCI-24C)

# COLOR



3x 50ml Color Refill

## Inhalt:

3x 50ml Nachfülltinte (1x 50ml Cyan, 1x 50ml Magenta, 1x 50ml Yellow)

20ml Druckkopfreiniger

Spritze mit Kanüle

Einweghandschuhe

**Unser Tipp: Lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie mit dem refüllen anfangen!**

### **BCI-24C Colorpatrone:**

Hier kann die Nachfüllfarbe einfach durch den Farbschwamm unten durch die Patrone eingefüllt werden. Die Nadel hierzu ca. 2cm von unten in die Patrone stechen. Die Kammer bis zur Sättigung befüllen. Die 3 Kammer jeweils mit der entsprechenden Farbe befüllen.



Für mehr als 50 Befüllungen empfiehlt es sich über den Deckel zu befüllen. Dazu entfernen Sie den Deckel der Patrone mit einer Wasserpumpenzange und befüllen über die Belüftungslöcher. Führen Sie einen Zahnstocher oder eine saubere Kanüle in die jeweiligen Belüftungslöcher ein um die entsprechende Farbe festzustellen. Überschüssige Tinte, die sich auf dem Schwamm absetzt einfach zurücksaugen. Den Deckel danach wieder mit Klebeband fixieren.

Den Druckkopf evtl. mit Druckkopfreiniger reinigen. Dazu befeuchten Sie ein Tempo mit Druckkopfreiniger und drücken den Druckkopf fest auf diese feuchte Stelle. Danach ziehen Sie den Druckkopf von vorne nach hinten über eine trockene Stelle des Tempos.

Setzen Sie dann den Druckkopf in Ihren Drucker und benutzen Sie die Reinigungsfunktion.

### **Tipps & Tricks:**

Um sauberes arbeiten zu erreichen verwenden Sie unsere Einweghandschuhe und verwenden Sie eine Unterlage (Tinte ist sehr hartnäckig, besonders an den Händen!). Verschmutzungen können Sie einfach mit dem Druckkopfreiniger entfernen.

### **Vorsicht:**

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.  
Von Kindern fernhalten.  
Setzen Sie die Farbe nie direktem Sonnenlicht aus.

### **Caution:**

In case of contact with eyes, rinse with plenty of water.  
Keep out of reach from children  
Keep the colour out of the direct sunshine.