

Chiptauschanleitung für folgende Druckermodelle:

Canon PIXMA iP3300, iP4200, iP4300, iP4500, iP5200, iP5200R, iP5300, iP6600, iP6600D, iP6700D, iX4000, iX5000, MP500, MP510, MP520, MP530, MP600, MP600R, MP610, MP800, MP830, MP950, MP970, MX700, MX850, PIXMA-Pro 9000

Tauschen des Chips von der Originalpatrone auf den Rohling

1. Den Chip der Originalpatrone entfernen. Der Chip ist nur an zwei Punkten durch Kunststoffnieten befestigt. Diese vorsichtig mit einem scharfen Messer durchtrennen. Dabei darauf achten, dass die Leiterbahnen auf dem Chip nicht beschädigt werden.
2. Nun den Chip auf dem Rohling in den dafür vorgesehenen Halterungen mit ein wenig Kleber (z.B. Klebestift) befestigen. Keinen Flüssigkleber verwenden, damit der Chip auch später wieder verwendet werden kann. Wir empfehlen die Verwendung von doppelseitigem Klebeband. Der Chip kann dann problemlos wieder entfernt und auf der nächsten Patrone befestigt werden.
3. Patrone wieder in den Drucker einsetzen. Der Patronenrohling muss mit etwas Druck an der Chipseite eingesetzt werden. Es ist beim Einrasten ein leichter Klick zu hören.

Falls der Chip von einer noch nicht ganz leergedruckten Originalpatrone entfernt wurde, beachten Sie bitte folgendes:

In diesem Fall ist noch ein Resttintenstand auf dem Chip gespeichert. Daher wird ein niedriger Tintenstand angezeigt, obwohl die kompatible Patrone voll ist. Drucken Sie einfach weiter und nach einigen Seiten wird der Drucker ihnen anzeigen, dass die Patrone leer ist. Sobald es soweit ist, verfahren Sie bitte nach der nachfolgenden Reset-Anleitung. Danach blinkt die Patrone auch nicht mehr und das Problem sollte behoben sein.

Hinweise zur Benutzung der kompatiblen Patrone (Reset-Anleitung)

Beim Wiederwenden des Chips bei einer nachgefüllten Patrone oder nach Umsetzen des Chips auf eine Fremdpatrone können folgende Meldungen des Druckers erscheinen:

1. Der Tintenstand der folgenden Patrone kann nicht korrekt ermittelt werden. Tauschen Sie den Tintenbehälter aus. Wenn Sie den Drucker... mit diesem Tintenbehälter fortsetzen möchten, klicken Sie auf „OK“
Mit OK bestätigen
2. Es wurde ein wieder aufgefüllter Tintentank eingesetzt... Wenn Sie den Druckvorgang fortsetzen möchten, klicken Sie auf „JA“. Bei diesem Vorgang wird die Funktion zur Erkennung des Tintenstands aktiviert
Mit JA bestätigen

3. XYZ übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen... Die Verwendung von wieder aufgefüllten Tintenbehältern wird erkannt. Druckvorgang fortsetzen?
Mit JA bestätigen
4. Halten Sie die Taste „**Fortsetzen**“ mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Bei diesem Vorgang wird die Funktion zur Erkennung des Tintenstands deaktiviert. *Fortsetzen = am Drucker mittlere Papiertaste, diese leuchtet auch gelb blinkend auf.
5. Der Füllstand wird nun nicht mehr angezeigt.
6. Wenn Sie wieder eine Originalpatrone einsetzen, funktioniert die Tintenüberwachung wieder.

Bitte achten Sie bei deaktivierter Tintenüberwachung darauf, dass die Patronen niemals ganz leer gedruckt werden, da der Druckkopf ansonsten beschädigt werden kann.