

## Chiptauschanleitung für folgende Druckermodelle:

Canon PIXMA iP3600, iP4600, MP540, MP620, MP630, MP980

1. Nehmen Sie die leere Druckerpatrone aus Ihrem Canon Drucker.
2. Merken Sie sich, wie der Chip auf der entnommenen Druckerpatrone platziert ist.
3. Entfernen Sie den Chip von der Originalpatrone durch vorsichtiges Hebeln (z.B. mit einem Messer).
4. Fixieren Sie den Chip der Originalpatrone mit doppelseitigem Klebeband auf der kompatiblen Patrone. Beachten Sie, dass die Farbe von Original- und kompatibler Patrone übereinstimmen muss. Sie können also keinen Chip von einer Cyan-Patrone auf eine Magenta-Patrone setzen usw.
5. Achten Sie darauf, dass die Fixierstifte an der kompatiblen Druckerpatrone in den Bohrungen des Chips sitzen.
6. Die kompatible Patrone ist nun einsatzbereit.
7. Bevor Sie die kompatible Druckerpatrone in Ihren Drucker einsetzen, entfernen Sie bitte den Streifen an der Oberseite der Patrone und entfernen Sie die untere Abdeckung.

## Deaktivieren der Tintenfüllstandsanzeige

ACHTUNG: Das Deaktivieren der Tintenfüllstandsanzeige funktioniert nur, wenn die Patrone vor dem Umbau als komplett leer angezeigt wurde. Ansonsten einfach weiter drucken bis diese als leer angezeigt wird.

Nach dem Umbau meldet sich Ihr Gerät mit einer Fehlermeldung. Das ist **normal!** Es können folgende Fehler auftreten:

1. Der Tintenstand folgender Patronen konnte nicht korrekt ermittelt werden...
2. Der Tintenbehälter folgender Patrone ist wahrscheinlich leer und sollte ersetzt werden...

In diesen Fehlermeldungen muss der Tintenbehälter angezeigt werden, dessen Chip Sie umgebaut haben.

Nun können Sie die Füllstandserkennung abschalten. Der Vorgang unterscheidet sich je nach Druckermodell:

a) „Normale“ Tintenstrahldrucker mit zwei oder drei Tasten:

Halten Sie die Papierfortschubtaste (vor der Taste steht ein Kreis mit einem Dreieck in der Mitte) so lange fest, bis das Gerät anfängt zu drucken oder die Fehlermeldung von Ihrem Bildschirm verschwindet.

b) Multifunktionsdrucker bzw. Fotodrucker mit Display:

Bei diesen Geräten müssen Sie je nach Modell entweder die OK-Taste oder die Stop-Taste (Kreis mit einem Dreieck in der Mitte) so lange drücken, bis Ihr Gerät wieder arbeitet.

Dieser Vorgang muss für jeden Chip einmal durchgeführt werden. Danach wird diese Fehlermeldung nicht mehr angezeigt. Die Tintenfüllstandsanzeige wird automatisch wieder aktiviert sobald Sie wieder eine neue Original-Canon-Patrone einsetzen.

Sollte folgender Fehler auftreten: "Es sind Tintenbehälterfehler aufgetreten,..." ist entweder der Chip nicht richtig montiert, der Chip einer falschfarbigen Patrone auf diese Patrone gesetzt worden oder der Chip ist defekt.

Der Drucker zeigt nun bei den kompatiblen Patronen keinen Tintenstand mehr an, druckt aber dennoch ohne Probleme in einwandfreier Qualität. Sie müssen den Tintenfüllstand der Patronen ab jetzt unbedingt manuell überwachen und diese sofort wechseln, wenn auch nur blasse Streifen auf Ihren Ausdrucken auftreten, sonst könnte im schlimmsten Fall der Druckkopf Ihres Gerätes beschädigt werden.

**Wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Schäden an Ihrem Gerät. Der Umbau erfolgt auf eigene Gefahr.**