

Refillanleitung u.a. für folgende HP-Drucker:

Deskjet 3320 / 3325 / 3420 / 3425 / 3550 / 3645 / 3650 / 5550 / 5551 / 5552 / 9650 / 9670 / 9680

PSC 1217 / 2105 / 2110 / 2150 / 2200 / 2210 / 2275

Photosmart 100 / 130 / 145 / 230 / 245 / 7100 / 7150 / 7350 / 7550 / 7660 / 7760 / 7960

Officejet 4110 / 5110 / 6110 / 7110

Patrone Nr. 21, 27, 56 (Schwarz)

Entfernen Sie den Aufkleber auf der Oberseite der Patrone, um die Einfülllöcher freizulegen.

Stecken Sie die Nadel auf die Spritze und füllen Sie die Spritze mit höchstens 10ml Tinte.

Führen Sie die Nadel so weit wie möglich in eines (beliebig) der Einfülllöcher ein und ziehen Sie sie dann 2mm bis 3mm wieder heraus.

Füllen Sie die Tinte langsam in die Patrone ein (die Tinte braucht etwas Zeit, bis sie vom Schwamm aufgesogen wird) und ziehen Sie die Nadel während des Einfüllens **langsam** etwas heraus.

Entfernen Sie die Nadel aus der Patrone und füllen Sie die nicht verwendete Tinte zurück in die Flasche.

Lassen Sie die Patrone einige Minuten lang stehen.

Setzen Sie die Patrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung durch.

Patrone Nr. 22, 28, 57 (Color)

Entfernen Sie den Aufkleber auf der Oberseite der Patrone, um die Einfülllöcher freizulegen.

Die Farben auf dem Etikett sind nicht identisch mit der Lochreihenfolge!

Wenn Sie die Patrone so halten, dass die Einfülllöcher die Form eines Hauses ergeben (oben ein Loch mittig, dann zwei Reihen mit je zwei Löchern), sind die Farben wie folgt:

oben: rot (magenta)

mitte links und unten links: gelb (yellow)

mitte rechts und unten rechts: blau (cyan)

Im Zweifelsfalle stechen Sie mit einer sauberen Nadel in ein Loch und ziehen diese wieder heraus. Sie können die Farbe nun an der Nadel sehen.

Kleben Sie die Löcher, die Sie gerade nicht befüllen, ab, um eine versehentliche Farbvermischung zu verhindern.

Stecken Sie die Nadel auf die Spritze und füllen Sie die Spritze mit höchstens 5ml der entsprechenden Farbe.

Führen Sie die Nadel so weit wie möglich in die Patronenkammer ein und ziehen Sie sie dann 2mm bis 3mm wieder heraus.

Füllen Sie die Tinte langsam in die Patrone ein (die Tinte braucht etwas Zeit, bis sie vom Schwamm aufgesogen wird) und ziehen Sie die Nadel während des Einfüllens **langsam** etwas heraus.

Entfernen Sie die Nadel aus der Patrone und füllen Sie die nicht verwendete Tinte zurück in die Flasche.

Wiederholen Sie den Vorgang bis alle Kammern wieder aufgefüllt sind und achten Sie währenddessen darauf, dass die Löcher der anderen Farben abgedeckt sind.

Lassen Sie die Patrone einige Minuten lang stehen.

Entfernen Sie das Klebeband von den Einfülllöchern.

Setzen Sie die Patrone wieder in den Drucker ein und führen Sie eine Druckkopfreinigung durch.