

# Nachfüllanleitung

## Canon

BJC 150-250, BJC 1000

BJ 10/100/200er Serie

Fax B 100/110/155/MultiPass C10

(passend für Originalpatrone: BC-01, BC-02, BX-2, BX-3)

## Schwarz

BLACK Refill

### Inhalt:

2x 50ml Nachfülltinte

20ml Druckkopfreiniger

Spritze mit Kanüle

Einweghandschuhe

**Wichtig: Lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie mit dem Refill anfangen!**



#### **Hinweis**

**Sie können nur Patronen befüllen die noch nicht ganz leer gedruckt wurden. Nachfüllen wenn der Drucker meldet "Niedriger Tintenstand"**

Zum Befüllen muss der Stopfen an der Seite entfernt werden. Drehen Sie eine kleine Holzschraube in den Stopfen und drehen Sie den Stopfen heraus. Oder stecken Sie eine Pinwandnadel in den Stopfen und hebeln Sie diesen heraus. Heben Sie den Stopfen auf.

Ziehen Sie nun die Spritze mit ca. 10ml Tinte auf. Stecken Sie die Nadel tief in den Schwamm und befüllen Sie langsam die Kammer.

Füllen Sie soviel Tinte hinein bis die Tinte am Einfüllloch wieder austritt. Lassen Sie die Patrone ca. 10 Minuten stehen. Evtl. noch mal nachfüllen. Wenn die Patrone voll ist saugen Sie ca. 1ml Tinte ab.

Die Stopfen wieder herein drehen oder mit Tesafilm zukleben (bei Tesafilm muss für die Belüftung jeweils ein Loch hinein gestochen werden)

Den Druckkopf evtl. mit Druckkopfreiniger reinigen. Dazu befeuchten Sie ein Tempo mit Druckkopfreiniger und drücken den Druckkopf fest auf diese feuchte Stelle.

Danach ziehen Sie den Druckkopf von vorne nach hinten über eine trockene Stelle des Tempos.

Setzen Sie dann den Druckkopf in Ihren Drucker und benutzen Sie die Reinigungsfunktion.

#### **Tipps & Tricks:**

Um sauberes arbeiten zu erreichen verwenden Sie unsere Einweghandschuhe und verwenden Sie eine Unterlage (Tinte ist sehr hartnäckig, besonders an den Händen!). Verschmutzungen können Sie einfach mit dem Druckkopfreiniger entfernen.

#### **Vorsicht:**

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.

Von Kindern fernhalten.

Setzen Sie die Farbe nie direktem Sonnenlicht aus.

#### **Caution:**

In case of contact with eyes, rinse with plenty of water.

Keep out of reach from children

Keep the colour out of the direct sunshine.

Alle genannten Markennamen und Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen ihrer Eigentümer. Die aufgeführten Markennamen und Warenzeichen dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität unserer Produkte mit den verschiedenen Druckern (Anwendungshinweis). Unsere Refilltinten stehen in keiner Verbindung zu den Original-Patronen der jeweiligen Hersteller.