

# Nachfüllanleitung

## Canon

## COLOR

**BJC 200er Serie , BJC 1000 (original Patrone: BC-05)**

### Inhalt:


3x 50ml Nachfülltinte (1x 50ml Cyan, 1x 50ml Magenta, 1x 50ml Yellow)

20ml Druckkopfreiniger

Spritze mit Kanüle

Einweghandschuhe

**Unser Tipp: Lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie mit dem refüllen anfangen!**



### **Hinweis**

**Sie können nur Patronen befüllen die noch nicht ganz leer gedruckt wurden. Nachfüllen wenn der Drucker meldet "Niedriger Tintenstand"**

Zum befüllen müssen die 3 Stopfen an der Seite entfernt werden. Drehen Sie eine kleine Holzschraube in den Stopfen und drehen Sie den Stopfen heraus.

Sollten Sie sich nicht sicher sein welche Farbe wo eingefüllt wird so können Sie einfach eine Nadel in eine Kammer führen und anhand der Färbung feststellen welche Farbe dort hinein kommt.

Ziehen Sie nun die Spritze mit ca. 5ml Farbe auf. Stecken Sie die Nadel tief in den Schwamm und befüllen Sie langsam die entsprechende Kammer.

Füllen Sie soviel Tinte hinein bis die Tinte am Einfüllloch wieder austritt. Lassen Sie die Patrone ca. 10 Minuten stehen. Evtl. noch mal nachfüllen. Wenn die Patrone voll ist saugen Sie ca. 1ml Tinte ab.

Die Stopfen wieder herein drehen oder mit Tesafilm zukleben (bei Tesafilm muss für die Belüftung jeweils ein Loch hinein gestochen werden)

Den Druckkopf evtl. mit Druckkopfreiniger reinigen. Dazu befeuchten Sie ein Tempo mit Druckkopfreiniger und drücken den Druckkopf fest auf diese feuchte Stelle. Danach ziehen Sie den Druckkopf von vorne nach hinten über eine trockene Stelle des Tempos.

Setzen Sie dann den Druckkopf in Ihren Drucker und benutzen Sie die Reinigungsfunktion.

### **Tipps & Tricks:**

Um sauberes arbeiten zu erreichen verwenden Sie unsere Einweghandschuhe und verwenden Sie eine Unterlage (Tinte ist sehr hartnäckig, besonders an den Händen!). Verschmutzungen können Sie einfach mit dem Druckkopfreiniger entfernen.

### **Vorsicht:**

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.

Von Kindern fernhalten.

Setzen Sie die Farbe nie direktem Sonnenlicht aus.

### **Caution:**

In case of contact with eyes, rinse with plenty of water.

Keep out of reach from children

Keep the colour out of the direct sunshine.