

# Nachfüllanleitung


**Hewlett Packard**  
**DeskJet 300 / 400 / 500 / 600 Serie**

**Color**  
  
3x 50ml Color Refill

## Inhalt:

3x 50ml Nachfülltinte (1x 50ml Cyan, 1x 50ml Magenta, 1x 50ml Yellow)  
20ml Druckkopfreiniger  
Spritze mit Kanüle  
Einweghandschuhe

**Wichtig: Lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie mit dem Refill anfangen!**



## **Hinweis:**

**Sie können nur Patronen befüllen die noch nicht ganz leer gedruckt wurden. Nachfüllen wenn der Drucker meldet „Niedriger Tintenstand“.**

Zum befüllen der Patrone muss der Deckel entfernt werden. Dazu nehmen Sie eine handelsübliche Zange (z.B. Wasserpumpen- oder Kombizange), pressen die Seiten des Deckels leicht zusammen und ziehen den Deckel dann ab. Einfacher ist es wenn der Deckel an den Seiten vorher mit einem Messer angeritzt wird.

Sollten Sie sich nicht sicher sein welche Farbe wo eingefüllt wird, können Sie auch eine Nadel in eine Kammer führen und anhand der Färbung feststellen welche Farbe dort hineinkommt.

Ziehen Sie nun die Spritze mit ca. 5ml Farbe auf. Stecken Sie die Nadel tief in den Schwamm und befüllen Sie langsam die entsprechende Kammer.

Füllen Sie soviel Tinte hinein bis die Tinte am Einfüllloch wieder heraustritt. Nun stecken Sie die Spritze mit Nadel wieder hinein und saugen ca. 1-2 ml wieder ab.

Lassen Sie die Patrone ca. 10 Minuten stehen. Während dieser Zeit kann geringfügig Tinte aus den Düsen tropfen, dies ist normal. Leergeschriebene Patronen werden dadurch auch in den Kanälen wieder befüllt. Ein freies Abtropfen sollte daher gewährleistet sein. Setzen Sie den Deckel wieder auf und fixieren Sie diesen z.B. mit Tesafilm oder einigen Tropfen Heißkleber.

Den Druckkopf evtl. mit Druckkopfreiniger reinigen. Dazu befeuchten Sie ein Tempo mit Druckkopfreiniger und drücken den Druckkopf fest auf diese feuchte Stelle. Danach ziehen Sie den Druckkopf von vorne nach hinten über eine trockene Stelle des Tempos.

Setzen Sie dann den Druckkopf in Ihren Drucker und benutzen Sie die Reinigungsfunktion.

## **Tipps & Tricks:**

Um sauberes arbeiten zu erreichen verwenden Sie unsere Einweghandschuhe und verwenden Sie eine Unterlage (Tinte ist sehr hartnäckig, besonders an den Händen!). Verschmutzungen können Sie einfach mit dem Druckkopfreiniger entfernen.

## **Vorsicht:**

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.

Von Kindern fernhalten.

Setzen Sie die Farbe nie direktem Sonnenlicht aus.

## **Caution:**

In case of contact with eyes, rinse with plenty of water.

Keep out of reach from children

Keep the colour out of the direct sunshine.