

Nachfüllanleitung

IBM / Lexmark

1000/1020/1100/2030/2050/2055/2070/3000/

4070/4072/4076/4079/pro/4079 plus

Color Jetprinter 1000/1020/1100/2070

ExecJet Ilc 4076 4c/4x/4sx

WinWriter 150c

Samsung Fax/MFP

Schwarz

BLACK Refill

passend für folgende Druckköpfe: 1380620, 1380630, 1382050, 1380490, 1380479, 15M0640

Inhalt:

2x 50ml Nachfülltinte Schwarz (pigmentiert)

20ml Druckkopfreiniger

Spritze mit Kanüle

Einweghandschuhe

Unser Tipp: Lesen Sie die Anleitung komplett durch bevor Sie mit dem refüllen anfangen!



Hinweis

Sie können nur Patronen befüllen die noch nicht ganz leer gedruckt wurden. Nachfüllen wenn der Drucker meldet "Niedriger Tintenstand"

Die Patrone mit dem Druckkopf nach oben auf eine geeignete Unterlage stellen (Zeitung, etc.)

Im oberen Teil des Druckkopfes (farbiger Deckel) befindet sich in der Mitte ein kleines Lüftungsloch das zum inneren der Patrone führt. Dort befindet sich ein Schwamm.

Ziehen Sie die Spritze mit ca. 17ml Tinte auf und stecken Sie die Kanüle bis zum Anschlag durch das Belüftungsloch in die Patrone hinein.

Befüllen Sie langsam die Patrone. Lassen Sie die Patrone nun ca. 15-30 Minuten stehen damit sich der Schwamm voll saugen kann.

Führen Sie dann erneut die Spritze in die Patrone (bis ca. zum Deckelrand) und saugen Sie die überschüssige Tinte wieder raus.

Während der Wartezeit kann eine geringfügige Menge Tinte aus dem Druckkopf austreten. Reinigen Sie den Druckkopf mit dem beiliegenden Düsenreiniger und setzen Sie die Patrone wieder ein. Benutzen Sie die Druckereinigungsfunktion.

Das Fassungsvermögen der Patrone liegt bei ca. 20 ml Tinte.

Setzen Sie dann den Druckkopf in Ihren Drucker und benutzen Sie die Reinigungsfunktion.

Tipps & Tricks:

Um sauberes arbeiten zu erreichen verwenden Sie unsere Einweghandschuhe und verwenden Sie eine Unterlage (Tinte ist sehr hartnäckig, besonders an den Händen!). Verschmutzungen können Sie einfach mit dem Druckkopfreiniger entfernen.

Vorsicht:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen.

Von Kindern fernhalten.

Setzen Sie die Farbe nie direktem Sonnenlicht aus.

Caution:

In case of contact with eyes, rinse with plenty of water.

Keep out of reach from children

Keep the colour out of the direct sunshine.